

# SOYAL 家用版(H)系列控制器

## 極簡易用戶手冊

V220509

### ■ 設定電鎖動作時間為【7】秒

進入編輯模式： \*123456#  
設定電鎖動作時間 02\*007# ;  
退出編輯： \*#

### ■ 設定電鎖動作時間為【0.2】秒

進入編輯模式： \*123456#  
設定電鎖動作時間 02\*602# ;  
退出編輯： \*#

### ■ 新增用戶【00070】

進入編輯模式： \*123456#  
新增卡片到 位址【00070】 19\*00070\*00001# ;靠卡→亮綠燈  
更改用戶【00070】為刷卡或密碼： 12\*00070\*6789# ;密碼為：6789  
退出編輯： \*#

### ■ 刪除用戶【00070】

進入編輯模式： \*123456#  
刪除位址【00070】 10\*00070\*00070# ;  
退出編輯： \*#

### ■ 修改用戶【00070】密碼

進入編輯模式： \*123456#  
更改用戶【00070】為刷卡或密碼： 12\*00070\*8769# ;密碼改為：8769  
退出編輯： \*#

### ■ 刪除全部卡片

進入編輯模式： \*123456#  
刪除全部卡片： 29\*29\*#  
退出編輯： \*#